

SPRINKLERCENTRAL ELPUMPE

Servicekontraktens omfang:

Sprinklerpumpe:

Koblingstolerance: Kontrolleres. Gummi-kobling efterses

(Opstart og kontrol af vandydelsen aflæst på Flow meter som på Diesel)

Snavssamler: Renses, hvor denne forefindes. Filter udtages og renses.

Lejer i pumpe: Kontrolleres, lejetest udføres.

Magnetventil: Rensning og funktionskontrol, hvor denne forefindes.

Overtryksventil: Kontrolleres at overtryks ventil lukker op ved lukkede brandventiler under prøve kørsel.

Motor: Smøres.

Monteringsbolte: Efterspændes.

Olie i pumpe: Niveau og tilstand kontrolleres.

Rørforbindelser: Kontrolleres, efterspændes.

Kapacitet: Aflæse kapacitet
Aflæses tryk
Aflæses omdrejninger.

Afprøvning og slutkontrol.

Visuel inspektion af hele anlægget.

Pumpe & Motors almene tilstands beskrives.

Evt. tilmelde anlægget ved brandvæsen.