

SPRINKLERCENTRAL DIESELPUMPE

Servicekontraktens omfang:

Dieselmotor:

Timetæller: Aflæses
Registreres.

Styreskab på diesel anlæg kontrol af 3 start forsøg.

Kontrol af trykforøger pump og udmåling.

Kølerør: Kontrolleres alle spændebånd og kontrol af kølerslanger

Brændstofforbindelser: Kontrolleres for utætheder evt. efterspændt

Koblingstolerance: Kontrolleres, gummi-kobling efterses

Akkumulator: Kontrolleres og udmåles for Amp. kapitlet
Rensning, smøring og efterspænding af kabelsko.

Kileremme: Kontrolleres, efterspændes. Efterses for slid

Slangeforbindelser: Kontrolleres for lækager.
Efterspændes.

Monteringsbolte: Efterspændes. Bundrammen efterspændes.

Udstødningssystem: Kontrolleres. for utætheder

Omdrejningstæller: Kontrolleres

Kølevandstemperatur: Kontrolleres, driftsvarm.

Smøreoliefiler: Skiftes.

Smøreolie: Skiftes

Brændstoffilter: Skiftes.

Olietryk /omdrejninger: Aflæses og kontrolleres.

Sprinklerpumpe:

Snavssamler:	Renses, hvor denne forefindes. Filter udtages og renses.
Tætning:	Brilletætning kontrolleres, evt. justeres.
Lejer i Pumpe:	Kontrolleres, lejetest udføres.
Magnetventil:	Rensning og funktionskontrol, hvor denne forefindes.
Rørforbindelser:	Kontrolleres, efterspændes.
Monteringsbolte:	Efterspændes.
Olie i Pumpe:	Niveau og tilstand kontrolleres.
Kapacitet:	Aflæse kapacitet på flowmeter Aflæses tryk Aflæses omdrejninger.

I forbindelse med eftersyn startes motor og der køres 10 minutters drift.

For aflæsning af pumpeydelse og aflæses på flowmeter

Afprøvning og slutkontrol, visuel inspektion på installationen.

Pumpe & Motors almene tilstands beskrives. Enten god eller dårlig eller defekt

Evt. tilmelde anlægget ved brandvæsen.